

LBM Olivot Mariotti
5 Sites: Agen, Boé, Le Passage
Fleurance, Boé-Bon Rencontre

Manuel de prélèvement IDE

Ref : A/B/C/D/E-PRLV-IT-015-05

Version : 05

Applicable le : 02-04-2018



✘ Prélèvement pour COMPTE d'ADDIS



Flacon de 500 ml

Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises pendant 3 heures :

- 3 heures avant l'heure habituelle du lever, vider complètement la vessie dans les toilettes.
- Boire 2 verres d'eau (environ 250ml) et se recoucher.
- Rester au repos et à jeun pendant 3 heures.
- Au lever, uriner la totalité des urines dans le flacon prévu à cet effet.
- Noter l'heure du recueil.

Remarque : si vous avez besoin d'uriner entre-temps, recueillir à chaque fois vos urines dans le flacon.